

Gebrauchshinweis für Backbleche und Backformen aus Blau- / Schwarzblech (KB-Spezial)

Einbrennen

Bleche / Formen beidseitig gut einfetten und in den ca. 250 °C heissen Backofen für ca. 10 bis 15 Minuten geben. Die Backformen müssen mit der offenen Seite nach unten in den Ofen gelegt werden.

Bleche / Formen sollten danach trocken sein. Jedoch ist darauf zu achten, dass das Öl nicht verbrennt!

Backen

Vor Gebrauch jeweils die Bleche / Formen leicht einfetten.

Reinigung

Reinigung mit Stahlspachtel, trockener Bürste oder Schaber danach mit einem Lappen nachreiben.
Niemals in den Geschirrspüler legen!

Conseils d'utilisation pour les plaques et moules de cuisson en KB-spéciale

Avant utilisation

Graisser Graisser des deux côtés les plaques / moules. Mettre les plaques / moules durant 10 à 15 minutes dans le four à env. 250 °C! Les moules par contre devront être placés à l'avant.

Retirer les plaques / moules dès qu'ils seront secs, attention que l'huile ne brûle pas!

Cuisson

Graisser toujours soigneusement les plaques/moules avant utilisation.

Nettoyage

Nettoyer avec un racloir, brosse sèche ou une spatule en acier.
N'utilisez jamais une lave-vaisselle!