

Gebrauchshinweis für Backbleche und Backformen aus Aluminium oder Alusteel

Backen

Die ersten 8 - 10 Mal vor Gebrauch besonders gut einfetten, auf keinen Fall einbrennen!

Reinigung

Reinigung mit Stahlspachtel, trockener Bürste oder Schaber danach mit einem Lappen nachreiben.

Bei stark verschmutzten Blechen / Formen nehmen Sie Wasser und Reinigungsmittel, keine säure-haltigen Reinigungsmittel oder Laugen verwenden. Danach müssen die Bleche jeweils wieder gut eingefettet werden!

Conseils d'utilisation pour les plaques et moules de cuisson en aluminium ou en acier anodisé

Cuisson

Graisser soigneusement les premières 8 à 10 fois avant utilisation et ne surtout pas laisser brûler!

Nettoyage

Nettoyer avec un racloir, brosse sèche ou une spatule en acier.

Les plaques / moules très sales peuvent être lavées mais doivent ensuite être graissées! Utiliser des détergents non acides ou alcalins.